


# Guía de inicio rápido

LTE Weight Scale Plus



Pylo 300-LTE


1





Inserte cuatro pilas AA en la parte posterior de la báscula de peso.

Una vez insertada, la báscula realizará una conexión inicial segura con la red móvil.

2



Pairing in progress


El símbolo  y  se mostrará mientras la báscula se conecta.

El proceso de conexión normalmente tarda unos quince segundos, pero puede tardar hasta 2 minutos.

3




Secure Pairing Successful

El símbolo  se mostrará una vez que se complete la conexión.


Su báscula ya está lista para usar!

4




Coloque la báscula sobre una superficie plana y dura.

No use la báscula si está mojada o se puede resbalar.



Súbete a la báscula y trata de mantenerte quieto mientras calcula su peso.


La pantalla parpadeará un número una vez el dispositivo haya tomado la medida.




Una vez la báscula haya tomado la medida, la báscula guardará y comenzará el proceso de transmisión de datos.

No tienes que quedarte parado en la báscula durante la transmisión de datos.





Durante la transmisión, la báscula parpadeará el símbolo  para mostrar que se está conectando.

Normalmente la transmisión toma unos cinco segundos, pero puede tardar hasta un minuto si la señal es débil.



Si la transmisión es exitosa, el símbolo  se mostrará.

Si se produce un error en la conexión. El símbolo E1 se mostrará en la pantalla. La medición se guardará y se enviará la siguiente conexión exitosa



Si desea cambiar la unidad de medida, puede presionar el botón en el compartimento de baterías para cambiar la unidad de peso a libras, kilogramos o piedras.

Para más información, consulte el manual completo de instrucciones.